



Decorative Christmas silhouette with light and motif

Safety instructions

For indoor use only.

Do not expose the lights to water or moisture.

If the product will not be used for an extended period, remove the batteries.

The LED bulbs cannot be replaced, but have a long life span of 10.000 hours.

For decoration only. This is not a toy. Contains small parts. Choking hazard.

Warning!

If these instructions are not followed, an accident may lead to serious personal injury or property damage.

Batteries

3 x AA 1,5V (not included)

Operation

Install the batteries.

To turn on the light move button to "ON"

To turn off the light move button to "OFF".



INFORMATION ABOUT HAZARDOUS WASTE

Used products should be handled separately from household waste. They should be taken for recycling in accordance with local rules for waste management.



Dekorativ julsiluet med ljus och motiv

Säkerhetsinstruktioner

Endast för inomhusbruk.

Utsätt ej belysningen för vatten eller fukt.

Om produkten inte används under en längre period, ta ut batterierna.

LED lamporna är ej utbytbara men har en lång livslängd på 10 000 timmar.

Endast för dekoration. Detta är ingen leksak, innehåller smådelar. Kvävningrisk.

Varning!

Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada.

Batterier

3st AA 1,5V batterier (medföljer EJ)

Användning

Installera batterierna.

För att slå på ljuset och flytta knappen till "ON"

För att stänga av ljuset flytta knappen till "OFF".



INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL

Uttjänt produkt ska hanteras separat från hushållsavfall och lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering



Koristeellinen joulusiluetti valolla ja motiivilla

Turvallisuusohjeet

Vain sisäkäyttöön.

Suojaa kynttilät vedeltä ja kosteudelta.

Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.

LED-lamppuja ei voi vaihtaa, mutta niiden käyttöaika on pitkä, n. 10 000 tuntia.

Vain koristeeksi. Tämä ei ole lelu. Sisältää pieniä osia. Tukehtumisvaara.

Varoitus!

Sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen, josta voi seurata vakava henkilö- tai omaisuusvahinko.

Parisot

3 kpl AA 1,5V (ei mukana)

Käyttö

Asenna paristot.

Valon sytytys. Siirrä painike asentoon "ON".

Sammuta valo siirtämällä painike asentoon "OFF".



TIETOJA ONGELMAJÄTTEISTÄ

Kun tuote on tullut elinkaarensa päähän, se on toimitettava kierrätykseen paikallisten määräysten mukaisesti. Sitä ei saa hävittää talousjätteenä.



Dekorativ jule silhuet med lys og motiv

Sikkerhedsinstruktioner

Kun til indendørs brug.

Udsæt ikke lysene for vand eller fugt.

Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode, skal du fjerne batterierne.

LED-pærerne kan ikke udskiftes, men har en lang levetid på 10.000 timer.

Kun til pynt. Dette er ikke et legetøj. Indeholder små dele. Kvælningsfare.

Advarsel!

Hvis disse instruktioner ikke følges, kan en ulykke føre til alvorlig personskade eller skade på ting.

Batterier

3 x AA 1,5V (medfølger ikke)

Anvendelse

Installer batterierne.

For at tænde lyset flyt knappen til "ON".

For at slukke lyset flyt knappen til "OFF".



OPLYSNINGER OM FARLIGT AFFALD

Brugte produkter skal håndteres separat fra husholdningsaffald. De bør tages til genbrug i henhold til lokale regler for affaldshåndtering.

